

Наименование бренда	Наименование модельно го ряда	Год выпуска	Наименование изделия	Артикул	Наличие крепежа
Chevrolet					
Chevrolet	Cruze	2010-н.в.	Передние	0021003001	+
Mazda					
Mazda	CX5	2015-н.в.	Передние	0023803001	+
Mazda	CX5	2015-н.в.	Задние	0023803002	+
Mitsubishi					
Mitsubishi	Outlander	2015-н.в.	Передние	0024002001	+
Nissan					
Nissan	Almera	2013-н.в.	Передние	0024101001	+
Nissan	Almera	2013-н.в.	Задние	0024101002	+
Nissan	Sentra	2014-н.в.	Передние	0024106001	+
Nissan	Sentra	2014-н.в.	Задние	0024106002	+
Nissan	Terrano	2014-2016 2016-н.в.	Передние	0024108001	Штатный крепеж
Renault					
Renault	Duster	2010-2015 2015-н.в.	Передние	0024701001	+
Renault	Duster	2010-2015 2015-	Задние	0024701002	+
Renault	Logan	2014-	Задние	0024702001	Штатный крепеж
Renault	Kaptur	2016-	Передние	0024707001	
Renault	Kaptur	2016-	Задние	0024707002	
Renault	Sandero	2014-	Задние	0024703001	Штатный крепеж
Skoda					
Skoda	Octavia A7	2014-	Передние	0025101001	+
Skoda	Octavia A7	2014-	Задние	0025101002	+
Skoda	Rapid	2012-	Передние	0025102001	+
Skoda	Rapid	2012-	Задние	0025102002	+
Subaru					
Subaru	Forester	2012-	Передние	0025401001	+
Subaru	Forester	2012-	Задние	0025401002	+
Subaru	Outback	2015-	Передние	0025403001	+
Subaru	Outback	2015-	Задние	0025403002	+
Toyota					
Toyota	Camry	2015-	Передние	0025701001	+
Toyota	Camry	2015-	Задние	0025701002	+
Volkswagen					
Volkswagen	Jetta	2015-	Передние	0025802001	+
Volkswagen	Jetta	2015-	Задние	0025802002	+
Volkswagen	Polo SD	2010-2015 2015-	Передние	0025804003	+
Volkswagen	Polo SD	2015-	Задние	0025804004	+
Volkswagen	Tiguan	2011-2017	Передние	0025805001	+
Volkswagen	Tiguan	2011-2017	Задние	0025805002	+
Volkswagen	Tiguan	2017-	Передние	0025805003	+
Volkswagen	Tiguan	2017-	Задние	0025805004	+